


# BW Space Pro

## Quick Start Guide




## **Anleitung zum Aufladen**

### **Aufladen der BW Space Pro und des WLAN HotSpots**

Stecken Sie das Ende des Ladekabels mit dem 4-poligen Stecker in den Ladeanschluss des WLAN HotSpot-Repeater und in die BW Space Pro. Das andere Ende wird mit dem Netzteil verbunden, um mit dem Ladevorgang zu beginnen.

Hinweis: Beim Verbinden des Gerätes, die Buchse gerade ausrichten und die Schraube drehen, bis sie angezogen ist. Beim Ziehen des Steckers die Schraube abdrehen, bis sie sich abziehen lässt. Bitte halten Sie den Stecker trocken und achten Sie darauf, die Steckerkontakte nicht mit nassen oder verschwitzten Händen zu berühren.

- Das Licht leuchtet beim Laden rot
- Das Licht leuchtet grün, wenn das Aufladen abgeschlossen ist



### **Laden Sie sich die Youcan Dive App herunter**

- **iOS**

Melden Sie sich im Apple Store an, um den QR-Code herunterzuladen oder zu scannen und direkt herunterzuladen.  
Die Youcan Dive App unterstützt iOS10.3 und höhere Systeme.



iOS

- **Android**

1. Melden Sie sich bei Google Play zum Download an  
2. Besuchen Sie [www.youcanrobot.com/support](http://www.youcanrobot.com/support) oder scannen Sie den QR-Code direkt zum Download.  
Die Youcan Dive App unterstützt Android 6.0 und höhere Systeme.




Android

### **Schnell-Start**

1. Anschluss des Datenkabels

Stecken Sie den 4-poligen Lochstecker an einem Ende des Datenkabels in die Anschluss-Buchse der BW Space Pro. Verbinden Sie dann das andere Ende des Datenkabels mit dem WLAN HotSpot Repeater und drehen Sie ihn fest.



2. Verbinden mit WLAN

Öffnen Sie in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons die Ansicht zur WLAN-Verbindung, wählen Sie Youcan-XXXX und geben Sie das Passwort: 12345678 ein.



### 3. Öffnen Sie die Youcan Dive App

Nachdem die WLAN-Verbindung erfolgt ist, öffnen Sie die Youcan Dive App, schließen Sie das Gerät an, wählen Sie Bw Space Pro aus und gehen Sie direkt rein oder loggen Sie sich per Account ein. An diesem Punkt können Sie die App verwenden, um die Unterwasserbewegung und das Filmen der Drohne zu kontrollieren.



Hinweis: Bei Startproblemen prüfen Sie bitte, ob die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

Ist das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen?


Ist der Stecker des Datenkabels fest mit der Buchse der Bw Space Pro und dem WLAN HotSpot Repeater verbunden?

Prüfen Sie die WLAN-Verbindungsschnittstelle des Mobiltelefons und überprüfen Sie, ob das WLAN-Signal erfolgreich verbunden ist.

### Bedienung mit dem Advanced Remote-Controller

#### 1. Aufladen der Fernbedienung


Schließen Sie den USB-Anschluss an die Ladeschnittstelle der Fernbedienung an. Wenn die Stromanzeige blinkt, wird der Controller aufgeladen. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn die Ladung voll ist.



#### 2. Fernbedienung und Mobiltelefon verbinden

Steuern Sie die Bw Space Pro, um sie unter Wasser zu bewegen und fotografieren und filmen Sie mit der Fernbedienung. Nachdem der Schnellstart-Schritt abgeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Controller ein, indem Sie zuerst kurz die Einschalttaste drücken und dann diese erneuert länger drücken, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Wenn Sie einen Signalton hören, war das Einschalten erfolgreich.



2. Setzen Sie das Handy oder Tablet auf die Halterung.



3. Wählen Sie in der Youcan Drive App:  
Control Settings-Stick → Control Mode A


Hinweis: Wenn ein Android-Gerät zum ersten Mal mit der Fernbedienung gekoppelt wird, geben Sie bitte das Kopplungspasswort ein: 1234.



## Bedienung mit dem Standard-Controller

### 1. Aufladen der Fernbedienung

Schließen Sie das USB-Kabel an die Ladeschnittstelle der Fernbedienung an. Die POWER-Anzeige blinkt und zeigt an, dass sie geladen wird. Schaltet sich die POWER-Anzeige aus, zeigt dies an, dass das Laden abgeschlossen ist.




### 2. Den Standard-Controller und das Mobiltelefon verbinden

Steuern Sie die BW Space Pro, um sie unter Wasser zu bewegen und fotografieren und filmen Sie mit der Fernbedienung. Nachdem der Schnellstart-Schritt abgeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:

#### 1. Smartphone oder Tablett verbinden


##### **Android**

Drücken Sie die Power + W-Taste für 3-5 Sekunden gleichzeitig. Wenn die LED am Controller aufleuchtet, signalisiert dies einen erfolgreichen Start. Zeitgleich blinkt die Arbeitsmodus-Anzeige 1 (Indicator 1).




##### **iOS**

Drücken Sie die Power + T-Taste für 3-5 Sekunden gleichzeitig. Wenn die LED am Controller aufleuchtet, signalisiert dies einen erfolgreichen Start. Zeitgleich blinkt die Arbeitsmodus-Anzeige 2 (Indicator 2).



2. Wählen Sie in der Youcan Drive App:  
Control Settings-Stick → Control Mode B  
Wenn die Fernbedienung vibriert, war die Verbindung erfolgreich.



Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Android-Telefon hört die Arbeitsmodus-Anzeige 1 (Indicator 1) auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

Nach erfolgreicher Verbindung mit dem iOS-Telefon hört die Arbeitsmodus-Anzeige 2 (Indicator 2) auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

#### **Verwendung der Halterung:**

1. Drehen Sie die Schraube auf, entsperren Sie die Handyhalterung und ziehen Sie diese hoch.
2. Fixieren Sie die Halterung auf der Fernbedienung und sperren Sie diese durch die PUSH-Taste.
3. Drehen Sie die Schraube wieder in die entgegengesetzte Richtung, um die Handyhalterung zu befestigen. Spannen Sie das Telefon ein.



Batterieanzeige: Wenn die Leistung der Fernbedienung unter 30% liegt, blinken alle LEDs.  
**Diese Fernbedienung unterstützt nur Mobiltelefone, keine Tablet-Computer.**

### **Wichtige Hinweise**

Achten Sie darauf, dass die Kabel sicher verbunden sind, um einen Kurschluss zu vermeiden.

Bitte vermeiden Sie den Einsatz der Drohne in Gewässern mit zu vielen Wasserpflanzen.

Das Objektiv ist ein zerbrechlich. Bitte schützen und Schläge vermeiden.

Stellen Sie den WLAN HotSpot Repeater nicht ins Wasser. Er ist nicht wasserdicht.

Halten Sie die Stecker-Kontakte unbedingt trocken.

Nach Gebrauch mit frischem Wasser abspülen, um Salz- und Salzkristalle abzuwaschen.

Die Betriebstemperatur liegt zwischen - 10° C und + 40° C.

Während Minderjährige die Drohne steuern, sollten sie von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Dieser Quick Guide wurde nach bestem Wissen übersetzt. Im Zweifelsfall gelten die Beschreibungen des englischen Originals.

### **Kontaktieren Sie uns bitte bei Fragen:**

Europäischer Distributor:



**Waterloft GmbH & Co. KG**  
**Flensburger Str. 8 a**  
**24837 Schleswig**

F: 04621-997181

M: [info@waterloft.de](mailto:info@waterloft.de)

W: [www.waterloft.de](http://www.waterloft.de)